

Tipps & Tricks:

Shabby Chic – Vintage Möbel selbst gestalten

Von wegen schäbig – Flohmärkte und Omas Dachboden sind mit ein wenig Glück eine tolle Fundgrube für alte Möbel mit Abnutzungen und Gebrauchsspuren. Wer sich den Shabby-Chic-Stil lieber gleich heute noch ins Haus oder die Wohnung holen will greift zum Pinsel und ADLER-Buntlacken. Mit unserer Schritt-für-Schritt Anleitung erhalten Sie in wenigen Stunden ein nostalgisches Nachtkästchen, das aussieht als würde es 60 Jahre Geschichte mit sich bringen. Und so geht's:



- Innenlasur Farbton Nuss
- ADLER VariColor RAL7045
Telegrau und RAL9016
Verkehrsweiß (kann aber auch in
Ihrer Lieblingsfarbe abgetönt
werden)
- Farbroller für Wasserlacke und
passender Steckbügel
- Wasserlackpinsel
- Farbwanne
- Abdeckmaterial
- Schleifpapier KÖ 180

Vorbereitung



Wir verwenden ein Möbelstück aus rohem, unbehandeltem Kieferholz weshalb keine Vor-Schleifarbeiten notwendig sind. Falls Ihr Objekt lackiert ist, müssen Sie es vorher abschleifen bzw. den Lack entfernen. Wie das funktioniert, sehen Sie in unserem Praxistipp „Massivholz-Kommode abbeizen – Lack entfernen leicht gemacht“

Zerlegen Sie das Möbelstück so weit, dass Sie alle Stellen gut erreichen und lackieren können. In jedem Fall sollten Sie Schubladen aushängen und etwaige Türen und Griffe abmontieren.

Schützen Sie Ihre Arbeitsfläche mit Papier oder einer Abdeckfolie.

Streichen Sie nur die sichtbaren Stellen ihres Objekts. Schubladeninnenseiten zum Beispiel sollten Sie in jedem Fall so lassen wie sie sind, da zusätzliche Lackschichten das Hineinschieben und Herausziehen erschweren.

Schritt 1 – Innenlasur streichen



Rühren Sie die Innenlasur im Farbton Nuss gut auf.



Streichen Sie sie dünn mit einem Wasserlackpinsel auf das Möbelstück. Dadurch wird das Holz dunkler, was sich beim Durchschleifen zum Schluss positiv auf die Optik auswirkt. Lassen Sie die Innenlasur 4 Stunden trocknen bevor Sie weiterarbeiten.

Schritt 2 – Erster Anstrich mit ADLER VariColor in Grau



Öffnen Sie die Dose und rühren Sie den Lack (Farbton RAL7045 Telegrau) mit einem Holzstab gut auf. Schütten Sie eine kleine Menge in die Farbwanne, denn nur so kann die Farbe gut und gleichmäßig mit dem Lackroller aufgenommen werden.



Lackieren Sie zuerst die schmalen Teile und Kanten mit einem Lackpinsel.



Für die großen Flächen auf der Seite verwenden Sie einen Lackroller. Das geht schneller und Sie können den Lack damit gleichmäßiger auftragen.

Waschen Sie Pinsel und Farbwanne gründlich unter fließendem Wasser aus, damit beim nächsten Anstrich keine unerwünschten Farbreste zum Vorschein kommen.

Geben Sie Ihrem Möbelstück 5 - 6 Stunden Zeit zum Trocknen.

Schritt 3 - Zweiter Lackanstrich in Weiß



Nun folgt der letzte Anstrich mit ADLER VariColor im Farbton RAL9016 Verkehrsweiß. Rühren Sie den Lack gut auf und schütten Sie ihn in die Farbwanne. Streichen Sie nun den kompletten Nachttisch mit dem Pinsel.



Sie werden sehen, dass die Pinselstriche auf den großen Flächen leicht zu sehen sind und auch die graue Farbe noch durchscheint. Perfekt - denn das ist genau der Effekt den wir erzielen möchten.

Lassen Sie die das Möbelstück erneut 5 - 6 Stunden trocknen und waschen Sie ihr Werkzeug aus.

Schritt 4 – Schleifen für den Used-Look



Jetzt kommt der Feinschliff des Shabby-Chic-Nachttischs. Verwenden Sie einen Schleifschwamm oder Schleifpapier mit Körnung 100 und schleifen Sie die Kanten und Flächen in Richtung der Maserung an. Dadurch löst sich die weiße Schicht und das Grau kommt durch. Wenn Sie noch weiter schleifen löst sich auch die graue Schicht und der Holzfarbton scheint durch.

Dabei können Sie nichts falsch machen – je mehr Sie schleifen umso mehr „Used-Optik“ bekommt ihr Möbelstück und sieht aus, als ob Oma darauf schon ihre Kerze stehen gehabt hätte.

